

## FICHE TECHNIQUE

| DESCRIPTION PRODUIT         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKINRENOV 150               | Revêtement mural lisse fabriqué à partir de fibres de cellulose et de fibres textiles spéciales en combinaison avec des liants polymères |
| Dimension du rouleau        | 25m x 1 m                                                                                                                                |
| Unité de vente              | Le rouleau                                                                                                                               |
| Conditionnement au carton   | 4 rouleaux de 25m ( 100m <sup>2</sup> )                                                                                                  |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |                                                                                                                                          |
| Composition                 | Cellulose / polyester                                                                                                                    |
|                             | Exempt de PVC et de fibre de verre                                                                                                       |
| Grammage                    | 150 Gr/m <sup>2</sup>                                                                                                                    |
| PERFORMANCES TECHNIQUES     |                                                                                                                                          |
| Classement feu européen     | B,s1,d0 ( selon EN 13501-1)                                                                                                              |
| Stabilité dimensionnelle    | Excellente                                                                                                                               |
| Perméable à la vapeur d'eau | 0,01m selon DIN 52615                                                                                                                    |
| Pouvoir couvrant            | bon                                                                                                                                      |
| MISE EN ŒUVRE               |                                                                                                                                          |
| Support                     | Il doit être conforme au DT59-4 des revêtements muraux , sec, solide, homogène, absorbant, propre, lisse et plan                         |
| Préparation du support      | Enduire les fonds rugueux et trop absorbants                                                                                             |
|                             | Traiter les moisissures et salpêtre au préalable                                                                                         |
| Colle                       | Utiliser une colle type Climcol M ou V ( fonds normalement absorbants )                                                                  |
|                             | Utiliser une colle type Ovalit ultra/ Quelyd Optima ( sur fonds bloqués non absorbants)                                                  |
| APPLICATION                 |                                                                                                                                          |

### Pose



1. Enlever les anciens papiers peints et les anciennes peintures. Lisser les supports rugueux à l'aide d'enduits de préparation des fonds. Appliquer des apprêts sans dissolvants sur les supports fortement absorbants.



2a. Encollage à l'aide d'une encolleuse sans détrempe ou



2b. Pose par la technique d'encollage mural sans détrempe



3. Coller les lés d'aplomb, bord à bord à joints vifs.



4. Éliminer les bulles d'air et les plis à l'aide d'une brosse de tapisserie ou d'un rouleau en caoutchouc.



5. Enlever les excédents des plafonds, plinthes, fenêtres, etc. avec un cutter et une spatule.



6. Dans les coins et sur les arêtes, ne pas effectuer de chevauchement. La séparation se fait exactement sur l'arête. Tapisser les deux lés bord à bord à joints vifs.



7. Après le séchage du papier, la surface doit être repeinte avec une peinture dispersion suivant EN 13300 ou être recouverte d'enduit, de papier peint ou similaire.



8. En cas de rénovation ultérieure, le revêtement se décolle facilement.

### FINITION

Après séchage complet , appliquer 1 ou 2 couches de peinture acrylique en dispersion