




INITIA GLYCÉRO IMPRESSION



Définition

Impression à base de résine alkyde en phase solvant.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.

Propriétés

- Convient sur fonds poreux et/ou pulvérulents.
- Régulatrice de fond.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide.

Aspect du feuil sec

Semi-tendu.

Brillant spéculaire

2 % sous 85°

Teintes

En stock : blanc.

Masse volumique

(mesurée en blanc : kg/dm³) :

- 1,52 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 75 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 38 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR) :

- Hors-poussière : 2 h.
- Recouvrable : 24 h.

Rendement

6 à 7 m²/L selon le support.

Conditionnement

15 L

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Point éclair

Entre 21 °C et 55 °C.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

Au solvant.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/L (2010) ■ Ce produit contient au maximum 350 g/L de COV ■ Les valeurs indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ INITIA GLYCÉRO IMPRESSION est éligible aux certifications : HQETM, LEED®, BREEAM® ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	■ Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

INITIA GLYCÉRO IMPRESSION

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

INITIA GLYCÉRO IMPRESSION

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plâtre et dérivés	■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage	1 couche de INITIA GLYCÉRO IMPRESSION	2 couches de finition
Mortier de ciment et dérivés			
Anciens fonds non adhérents	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage		

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.